



MODE D'EMPLOI

ASPIRATEUR SANS SAC



VC7F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM

ADRESSE


CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAULT :

[illegible]

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes A conserver pour un usage ultérieur

PRÉSCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures:

1. Ne laissez jamais l'aspirateur sans surveillance, une fois que vous avez branché la prise. Enlevez la fiche de la prise quand vous n'utilisez pas l'aspirateur ou avant de le nettoyer.
2. Afin d'éviter le risque d'électrocution, n'utilisez jamais l'aspirateur dehors ou sur des surfaces humides.
3. Cet aspirateur n'est pas un jouet. Soyez très attentif si l'aspirateur est utilisé par ou même près des enfants.
4. L'aspirateur ne peut être utilisé que selon les indications données dans ce mode d'emploi. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas convenablement, s'il est tombé ou endommagé, si l'appareil a été mis dehors ou s'il a été immergé, emportez votre appareil à un électricien qualifié.
6. Ne tirez pas au cordon électrique. Le cordon n'est pas une manette. Veillez à ce que le cordon ne soit pas pressé dans une porte et qu'il ne soit pas déroulé le long des coins ou des objets aigus.
7. Ne tirez pas au cordon électrique afin de retirer la fiche de la prise de courant.
8. Ne touchez jamais la prise ou l'aspirateur lorsque vous avez les mains humides.
9. Ne rien enfoncer dans les orifices de l'aspirateur. Veillez à ce qu'aucun des orifices ne soit obstrué. Si cela serait quand même le cas, n'utilisez pas l'appareil.
10. Evitez le contact entre les vêtements flottants, vos cheveux, vos doigts ou d'autres parties de votre corps et l'aspirateur ou ses pièces mouvantes.
11. Soyez très prudent lorsque vous passez les escaliers à l'aspirateur.
12. Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, n'ayant pas d'expérience ni de connaissance, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
14. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

PIÈCES DÉTACHÉES

1. Suceur brosse universel
2. Tuyaux télescopiques
3. Flexible
4. Poignée bac à poussières
5. Réglage de la force aspiratrice
6. Bouton enroulement du cordon
7. Bouton marche/arrêt
8. Bac à poussières transparent
9. Filtre sortie d'air



PRÉCAUTIONS

Si le suceur brosse ou le tuyau sont obstrués, arrêtez immédiatement l'appareil. Enlevez l'élément obstruant avant de remettre en marche votre aspirateur.

1. Tenez votre aspirateur à l'écart des appareils de chauffage ou des radiateurs.
2. Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous branchez l'appareil.
3. Avant de mettre en marche votre aspirateur, enlevez tout objet grand ou aigu du sol afin d'éviter des dégâts du filtre.
4. Ne tirez pas au cordon électrique afin de retirer la fiche de la prise de courant.

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Débranchez toujours la prise au moment où vous voulez assembler ou enlever des accessoires.

1. Assemblage du flexible: positionnez le flexible dans la grille d'arrivée d'air à la face avant de l'appareil. Pressez le flexible: vous entendez un clic s'il est convenablement positionné.
2. Assemblage des tuyaux métalliques: tirez les tuyaux télescopiques et attachez-les à la poignée. Fixez la brosse de sol aux tuyaux.
3. Accessoires: suceur plat/brosse et petit suceur.

INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser l'appareil, le cordon doit être suffisamment déroulé et la prise doit être branchée. Un point de repère jaune sur le cordon indique la longueur idéale. La marque rouge indique la limite: ne déroulez le cordon jamais au-delà de cette indication.

1. Appuyez l'interrupteur marche/arrêt afin de mettre l'appareil en marche.
2. Afin d'enrouler le cordon à nouveau, vous débranchez l'appareil et vous tenez la prise tout en appuyant le bouton pour l'enroulement du cordon. En tenant la prise, vous évitez qu'elle serait endommagée lors de l'enroulement.
3. Au-dessus de la poignée se trouve une soupape qui permet de régler en plus la force d'aspiration de votre appareil.

NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRES ET DES FILTRES

Arrêtez votre appareil et enlevez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer votre aspirateur ou les pièces détachées de votre aspirateur.

Bac à poussières:

1. Prenez la poignée du bac à poussières, pressez le bouton argent en haut du bac à poussières et tirez le bac à poussières prudemment vers le haut. Maintenant vous pouvez enlever le bac à poussières de l'appareil.
2. Au côté du bac à poussières se trouve un bouton.
3. Mettez le bac à poussières au-dessus de la poubelle. Appuyez sur le bouton au côté du bac à poussières, le fond du bac s'ouvre et la poussière tombe dans la poubelle.

Filtre HEPA:

Vous pouvez maintenant nettoyer le filtre HEPA, qui se trouve dans le bac à poussières. Autour du filtre se trouve un écran amovible, prévenant que les saletés se fixent dans le filtre. Pour nettoyer le filtre HEPA, enlevez le couvercle au-dessus du bac à poussières, enlevez le filtre HEPA et nettoyez-le sous de l'eau courante. Laissez sécher le filtre dans l'air, avant de le remettre à nouveau dans l'aspirateur.

Filtre sortie d'air :

Ce filtre purifie l'air avant que l'air sort de votre aspirateur. Le filtre d'air se trouve à l'arrière de l'appareil. Enlevez la grille et retirez le filtre du compartiment. Nettoyez-le sous de l'eau courante, laissez-le sécher complètement avant de le remettre à nouveau dans l'appareil.

Avec un nettoyage normal il suffit de justement battre les filtres fortement. 3 ou 4 fois par an vous devez rincer les filtres ou bien, remplacez-les si nécessaire. Une fois les filtres redevenus secs, vous les remettez dans la position qui convient.

Veillez à ce que les filtres soient positionnés correctement avant d'utiliser l'aspirateur. Sinon, la force aspiratrice pourrait s'affaiblir ou le moteur pourrait être endommagé. Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer les filtres. Ne placez jamais les filtres dans la lave-vaisselle. Ne séchez pas les filtres à l'aide d'un sèche-cheveux.

BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DÉTACHÉES DU QUIGG-VC7F ASPIRATEUR.

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l'adresse suivante
AVANT LE PAIEMENT.

BENCO INTERNATIONAL

Bouwelven 12A
2280 Grobbendonk
Belgique

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Le soussigne commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
Suceur universel DO7259S-39		7,20 □	
Petit suceur DO7259S-49		3,60 □	
Suceur long DO7259S-48		2,70 □	
Flexible DO7259S-40 (Tube et poignée)		5,70 □	
Filtre DO7259S-23 (pour bac de poussières)		6,95 □	
Filtre DO7259S-SET (filtre entrée et sortie d'air)		6,95 □	
Frais d'envoi			9,00 □
TOTAL			

Le prix de transport mentionné est valable 3 mois après l'action. Passé cette période, le prix du transport sera adapté aux tarifs de transport en vigueur à ce moment-là.

Paiement à l'avance par chèque avec mention QUIGG-VC7F

Nom : _____

Adresse : _____

Tel. : _____

Date + signature :

